MANUAL DE USUARIO
MANUAL DE USUÁRIO
USER MANUAL
MANUEL DE L'UTILISATEUR

EDM PRODUCT


LINTERNA LED

MÁXIMA POTENCIA


Ref: 36175




No apuntar a los ojos
Não apontar aos olhos
Avoid Eye Contact
Éviter le contact visuel




Evitar apuntar y mirar superficies reflectantes
Evitar apontar/olhar para superfícies refletoras



Sobrecalentamiento por uso prolongado
Superaquecimento devido ao uso prolongado
Overheating due to prolonged use
Surchauffe due à une utilisation prolongée



Usar en áreas ventiladas
Usar em áreas ventiladas
Use in Well-Ventilated Areas
Utiliser dans des zones bien ventilées






No usar como juguete
Não usar como brinquedo
Not a Toy
Pas un jouet



Mantener fuera del alcance de los niños
Manter fora do alcance de crianças
Keep Out of Reach of Children
Tenir hors de portée des enfants



Apagar después de su uso
Desligar após o seu uso
Turn Off After Use
Éteindre après utilisation




El reemplazo de la batería debe realizarse por un profesional
A substituição da bateria deve ser feita por um profissional qualificado
Battery replacement should be done by a professional
Le remplacement de la batterie doit être effectué par un professionnel



Utilizar adecuadamente las baterías
Usar adequadamente as baterias
Use batteries properly
Utiliser correctement les batteries



No usar cerca de materiales inflamables o explosivos
Não usar perto de materiais inflamáveis ou explosivos
Do not use near flammable or explosive materials
Ne pas utiliser à proximité de matériaux inflammables ou explosifs



No bloquear la salida de la luz a corta distancia
Não bloquear a saída da luz a pouca distância
Do not block the light output at close distance
Ne bloquez pas la sortie de lumière à courte distance




Evitar golpes y caídas que dañen el producto
Evitar pancadas e quedas que possam danificar o produto
Avoid bumps and falls that damage the product
Évitez les chocs et les chutes qui endommagent le produit

CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTICAS / FEATURES / *CARACTÉRISTIQUES*

- **23.000LM**
- **230W LED 6500K 5 modos de luz**
- **Función Power bank**
- **IP67**

- Indicador de batería
- Hasta 10h de autonomía
- Con dial de selección magnético
- Batería 3x5000 mAh de litio incluida

CÓMO EXTRAER LA BATERÍA / COMO REMOVER A BATERIA / HOW TO REMOVE THE BATTERY / *COMMENT RETIRER LA BATTERIE*





2 s

Mantenga pulsado para activar el turbo

Mantenha pressionado para ativar o turbo

Press and hold to activate turbo

Appuyez et maintenez pour activer le turbo



x2 click

Luz estroboscópica

Luz estroboscópica


Strobe light

Lumière stroboscopique

MODO	LÚMENES	AUTONOMÍA	DISTÁNCIA
TURBO	23000	-	282m
ALTO	13000	2h	219m
MEDIO	7000	5h	141m
BAJO	1000	10h	56m
ESTROBOSCÓPICA	-	-	-

CAMBIO DE MODO / ALTERAR O MODO / MODE CHANGE / *CHANGEMENT DE MODE*

Girar el dial de selección magnético rojo para cambiar de modo:
Rode o dial de seleção magnético vermelho para alterar modo:
Turn the red magnetic selection dial to change modes:
Tournez la molette de sélection magnétique rouge pour changer de mode:



1. **Bajo / Baixo /** Low **/** *Bas*
2. **Medio / Médio /** Half **/** *Moitié*
3. **Alto / Alto /** High **/** *Haut*


REGULADOR DEL HAZ DE LUZ / REGULAR O FEIXE DE LUZ / LIGHT BEAM REGULATOR / *RÉGULATEUR DE FAISCEAU LUMINEUX*

Girar el cabezal de la linterna para regular el haz de luz

Rode o cabeçal da lanterna para regular o feixe de luz

Rotate the flashlight head to regulate the light beam

Faites pivoter la tête de la lampe de poche pour réguler le faisceau lumineux




RECARGABLE / RECARREGÁVEL / RECHARGEABLE / *RECHARGEABLE*

Utilice el cable USB tipo C incluido para recargar.
Utilice el puerto USB para la función power bank.
El botón de encendido indicará el nivel de la batería.

Use o cabo USB tipo C, incluído na embalagem, para carregar.
Use a porta USB para função power bank.
O botão ON indicará o estado da bateria.

Use the included USB type-C cable to recharge.
Use the USB port for power bank function.
Power button will indicate battery level.

Utilisez le câble USB type-C inclus pour recharger.
Utilisez le port USB pour la fonction power bank.
Le bouton d'alimentation indiquera le niveau de la batterie.




INDICADOR DE ENCENDIDO (10s) / INDICADOR ON (10s) /
POWER INDICATOR (10s) /
INDICATEUR DE PUISSANCE (10s)

Luz verde / Luz verde / Green light /*Lumière verte*: **+30%**
Luz roja / Luz vermelha / Red light / *Lumière rouge*: **-30%**

INDICADOR DE CARGA / INDICADOR DE CARGA /
CHARGE INDICATOR / *TÉMOIN DE CHARGE*

Luz roja: batería cargando
Luz vermelha: bateria a carregar
Red light: battery charging
Lumière rouge : charge de la batterie

Luz verde: batería cargada
Luz verde: bateria carregada
Green light: battery fully charged
Lumière verte : batterie chargée



ESPAÑOL

DESECHO

Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que su equipo eléctrico y electrónico debe desecharse al final de su vida útil en un contenedor especializado; no lo deseche en el contenedor habitual de residuos del hogar. En la UE existen sistemas especiales de recogida de residuos para su posterior eciclaje. Para más información, póngase en contacto con la autoridad local o con el minorista al que adquirió el producto.

GARANTÍA

Elektro3 SCCL certifica que sus productos cumplen con las exigencias de calidad y DISPONEN DE LA GARANTÍA LEGAL según la normativa vigente en cada país. En caso de observar algún defecto o problema en el producto contacte con nuestro Servicio de Asistencia Técnica (SAT) llamando al tel. +34 610 699 257.

LA FACTURA ES LA GARANTÍA DEL PRODUCTO

EL FABRICANTE DECLINA TODA RESPONSABILIDAD DEBIDA A UNA INCORRECTA INSTALACIÓN DEL APARATO.

ENGLISH

WASTE

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment must be disposed at the end of its useful life in a specialized container; Do not dispose it in the usual household waste container. In the EU there is special waste collection systems for subsequent recycling. For more information, contact with the local authority or the retailer from whom you purchased the product.

WARRANTY

Elektro3 SCCL certifies that its products comply with the quality requirements and HAVE THE LEGAL GUARANTEE according to the regulations in force in each country. In case of observing any defect or problem in the product, please contact our Technical Assistance Service (SAT) by calling +34 610 699 257.

THE INVOICE IS THE PRODUCT WARRANTY

THE MANUFACTURER DECLINES ALL RESPONSIBILITY DUE TO AN INCORRECT INSTALLATION OF THE APPLIANCE.

PORTUGUÊS

ELIMINAÇÃO

Este símbolo no produto ou nas instruções significa que o seu equipamento electrico e electrónico deve ser eliminado uma vez terminada a sua vida útil num contentor especializado; não deite o aparelho para um contentor normal destinado a resíduos domésticos. Na EU existem sistemas especiais de recolha de resíduos para a sua posterior reciclagem. Para mais informações, entre em contacto com a autoridade local ou com o estabelecimento onde adquiriu o produto.

GARANTIA

A Elektro3 SCCL certifica que os seus produtos cumprem os requisitos de qualidade e POSSUEM GARANTIA LEGAL de acordo com a legislação vigente em cada país. Caso detete algum defeito ou problema no produto, entre em contato com o nosso Serviço de Assistência Técnica (SAT) através do tel. +34.610.699.257.

A FATURA É A GARANTIA DO PRODUTO

O FABRICANTE DECLARA TODA A RESPONSABILIDADE DEVIDO A UMA INSTALAÇÃO INCORRETA DO APARELHO.

FRANÇAIS

DÉCHET

Ce symbole sur le produit ou dans les instructions signifie que votre équipement électrique et électronique doit être collecté à la fin de sa vie utile par une filière spécifique et ne doit pas être jeté dans une poubelle classique. Dans l'UE , il existe des systèmes spéciaux de collecte des déchets pour recyclage ultérieur . Pour plus d'informations , contactez votre administration locale ou le vendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

GARANTIE

Elektro3 SCCL certifie que ses produits sont conformes aux exigences de qualité et qu'ils disposent de la GARANTIE LÉGALE selon la législation en vigueur dans chaque pays. En cas d'observation d'un défaut ou d'un problème dans le produit, veuillez contacter notre Service d'Assistance Technique (SAT) en appelant le +34 610 699 257.

LA FACTURE D'ACHAT EST LA GARANTIE DU PRODUIT

LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN RAISON D'UNE INSTALLATION INCORRECTE DE L'APPAREIL .

EDM PRODUCT

Escanea para ver el video demostrativo

ILUMINA TU MUNDO

IMPORTADO POR / IMPORTED BY
www.edmproduct.com
ELEKTRO 3, S.COOP.C.L. - F-43389675
Pol. Ind. Alba - C/ Barenys, 21
43480 Vila-seca - Tarragona - España
FABRICADO EN / MADE IN CHINA



Al Azul

RoHS COMPLIANT

CE

Guía de Reciclaje de Envases — España y Portugal


Ayúdanos a cuidar el medio ambiente. Por favor, separa los materiales del envase y deposítalos en el contenedor correcto.
Ajude-nos a cuidar do meio ambiente. Por favor, separe os materiais da embalagem e deposite-os no contentor correto.



1. Si su producto tiene envase de **PLÁSTICO** (Bolsas, blíster, protecciones)
Acción: Deposite este envoltorio en el **contenedor amarillo**.
Material: Plástico (PET / HDPE / PVC / LDPE / PP / PS).



*1. Se o seu produto tiver embalagem de **PLÁSTICO** (Sacos, blisters, proteções)*
*Ação: Deposite esta embalagem no **ecoponto amarelo**.*
Material: Plástico (PET / HDPE / PVC / LDPE / PP / PS).



2. Si su producto combina **PLÁSTICO Y CARTÓN** (Caja con ventana, blíster mixto)
Acción: Es importante **separar** los elementos antes de tirarlos.
La parte de cartón debe ir al **contenedor azul.**
La parte de plástico debe ir al **contenedor amarillo.**



*2. Se o seu produto combinar **PLÁSTICO E CARTÃO** (Caixa com janela, blister misto)*
Ação: É importante separar os elementos antes de os depositar.
*A parte de cartão deve ir para o **ecoponto azul**.*
*A parte de plástico deve ir para o **ecoponto amarelo**.*



3. Si su producto es solo **CARTÓN** (Caja, estuche)
Acción: Pliegue la caja para reducir su volumen y deposítela en el **contenedor azul.**
Material: Papel/Cartón.




*3. Se o seu produto for apenas **CARTÃO** (Caixa, estojo)*
*Ação: Dobre a caixa para reduzir o seu volume e deposite-a no **ecoponto azul**.*
Material: Papel/Cartão.

Guide de Recyclage des Emballages — France

Aidez-nous à protéger l'environnement. Veuillez séparer les éléments de l'emballage et les déposer dans le bac approprié.



1. Si votre produit a un emballage en **PLASTIQUE** (Sacs, blisters, protections)
Action : Déposez cet emballage dans le **bac de tri**.
Matériau : Plastique (PET / HDPE / PVC / LDPE / PP / PS).



2. Si votre produit combine **PLASTIQUE ET CARTON** (Boîte à fenêtre, blister mixte)
Action : Déposez cet emballage dans le **bac de tri**.
Matériau : Plastique (PET / HDPE / PVC / LDPE / PP / PS) + Papier/Carton.



3. Si votre produit est uniquement en **CARTON** (Boîte, étui)
Action : Déposez cet emballage dans le **bac de tri**.
Matériau : Papier/Carton.

Guida al Riciclo degli Imballaggi — Italia

Aiutaci a proteggere l'ambiente. Per favore, separa i materiali dell'imballaggio e gettali nel contenitore corretto.



Se il prodotto ha un imballaggio in **PLASTICA** (Sacchetti, blister, protezioni)
Azione: Gettare questo imballaggio nel **contenitore giallo**.
Materiale: Plastica (PET / HDPE / PVC / LDPE / PP / PS).



Se il prodotto contiene **PLASTICA E CARTONE** (Scatola con finestra, blister misto)
Azione: È importante separare gli elementi prima di gettarli.
La parte in cartone va nel **contenitore blu.**
La parte in plastica va nel **contenitore giallo**.



Se il prodotto è solo **CARTONE** (Scatola, astuccio)
Azione: Appiattire la scatola per ridurne il volume e gettarla nel **contenitore blu**.
Materiale: Carta/Cartone.